



Pilot do bram 066 - Neo1 Galactic szary

Numer katalogowy	202
Producent	piloty do BRAM

Opis produktu

systemy automatyki

pilot NEO 1 GALACTIC



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

GALACTIC oszczędza czas i pieniądze

- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem



**SOLIDNY
I PEWNY
W DZIAŁANIU**

**BEZPRZEWODOWE
PROGRAMOWANIE**



**neo1
GALACTIC**

- programowanie pilota poza instalacją
- ergonomiczne, wytrzymałe piloty w wersji 2 lub 4 przyciskowej
- sygnalizacja rozładowanej baterii
- transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz z autorskim szyfrowaniem IRS i modulacją FSK

NEO1 GALACTIC jest pilotem, którego jakość wykonania oraz nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wyposażony jest w funkcję Galactic umożliwiającą zaprogramowanie i skonfigurowanie pilota poza instalacją. Posiada dwa lub cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz.





neo1
GALACTIC
pilot


➤ Parametry pilota

liczba przycisków: 2 lub 4
częstotliwość: 868MHz
bateria: 1xCR2032
maksymalny zasięg: 250m
maksymalna skuteczna moc promieniowania: 10mW
system zmiennokodowy: 104-bit IRS
obudowa: plastikowa
temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
waga: 20g
element systemu: DTM868MHz

➤ Zasada działania funkcji GALACTIC

1

oprogramowanie GSOFT
firmy DTM System




konfiguracja ustawień w programie
GSOFT i programowanie pilota
z funkcją GALACTIC
w dowolnym miejscu, np. biurze

2



przekazanie pilota użytkownikowi

3



klient w zasięgu odbiornika inicjuje przyciskami pilota
automatyczne dopisanie nadajnika do odbiornika,
od tego momentu pilot jest aktywny w systemie

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl



