Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:53



Pilot do bram 068 - Neo2 Galactic szaro-czarny

Numer katalogowy	**202**
Producent	**piloty do BRAM**

Opis produktu

systemy
automatyki

pilot **NEO 2 GALACTIC**

dtm SYSTEM
www.dtm.pl

NOWOŚĆ!

GALACTIC
oszczędza czas i pieniądze

- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem



BEZPRZEWODOWE PROGRAMOWANIE

SOLIDNY I PEWNY W DZIAŁANIU

neo2 GALACTIC

- programowanie pilota poza instalacją
- ergonomiczne, wytrzymałe piloty w wersji 2 lub 4 przyciskowej
- sygnalizacja rozładowanej baterii
- transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz z autorskim szyfrowaniem IRS i modulacją FSK

NEO 2 GALACTIC jest pilotem, którego jakość wykonania oraz nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wyposażony jest w funkcję Galactic umożliwiającą zaprogramowanie i skonfigurowanie pilota poza instalacją. Posiada dwa lub cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz.

GALACTIC

CE



neo2 GALACTIC
pilot

Parametry pilota

liczba przycisków:	2 lub 4
częstotliwość:	868MHz
bateria:	CR2016
maksymalny zasięg:	do 250m
skuteczna moc promieniowania:	do 10mW
system zmiennokodowy:	104-bit IRS
liczba kombinacji:	2,02824096E+31
wymiary:	78x41x17 mm
obudowa:	ABS
temperatura pracy (min./max.):	-10°C / +55°C
element systemu:	DTM868MHz
waga:	20g

Zasada działania funkcji GALACTIC

1

oprogramowanie **GSOFT**
firmy DTM System



konfiguracja ustawień w programie GSOFT i programowanie pilota z funkcją GALACTIC w dowolnym miejscu, np. biurze

2



przekazanie pilota użytkownikowi

3



klient w zasięgu odbiornika inicjuje przyciskami pilota automatyczne dopisanie nadajnika do odbiornika, od tego momentu pilot jest aktywny w systemie

Odbiorniki zdalnego sterowania | Nadajniki zdalnego sterowania | Sterowniki do automatyki bramowej | Akcesoria do automatyki bramowej | Napędy do automatyki bramowej | Kontrola dostępu

systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl